

01-050-0812-0

Januar 2012

Januar 2012



**Anleitung:**  
Netz für Deckelinnenseite  
Netz M

**Installation Instruction:**  
Net for pannier lids  
Luggage net M

**Lieferumfang:**

1 x Netz  
4 x Haltetaschen  
4 x Mutter M4  
4 x Schraube M4 x 12

**Contains:**

1 x net  
4 x retaining tab  
4 x nut M4  
4 x bolt M4 x 12

**Montage:**

Lösen Sie die Verschraubung der Kofferdeckelecken auf der Kofferinnenseite.  
Anschließend die Haltetaschen wie in Bild 1 auf die Schrauben stecken und wieder befestigen.  
Die Unterlegscheiben werden nicht Mehr benötigt.

**Assembly:**

Undo the bolts in the corners of the inside of the pannier lid.  
Then place the retaining tabs onto the bolts as shown in Fig. 1 and secure with the nuts.

Hängen Sie die Haken des Netz M wie in Bild 2 in die Haltetaschen ein

Clip the hooks of the net M onto the retaining tabs as shown in Fig. 2.  
The washers are not required.

1



2

