

August 2009

August 2009

**Anleitung: Lenkerenden Alu,
alu natur und gold eloxiert,
Triumph Street Triple 675**

**Instruction: Handlebar ends,
anodised aluminium natural/gold,
Triumph Street Triple 675**

Lieferumfang:

2 x Lenkerende Alu
2 x Zylinderkopfschraube M5x30 A2

Contents:

2 x aluminium handlebar end
2 x cheese head bolt M5x30 A2

Achtung! Wichtige Hinweise

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!
Passt nur an den Original-Stahllenkender Street Triple 675!
Achtung! Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!**

Attention: important tips, explanations

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!
Only fit on the original steel handlebar for the Street Triple 675!
Caution! If you also wish to install original accessories or accessories from other manufacturers, check all parts to see that they move freely, do not touch other parts and fit correctly.**

Montage:

1. Entfernen Sie zuerst die Original-Lenkerenden.
2. Befestigen Sie anschließend unsere Lenkerenden Alu mittels der Zylinderkopfschrauben M5x30 A2 am Lenker. Achten Sie darauf, dass der Bund sauber am Lenkerende anliegt.
3. Kontrollieren Sie bitte nach der Montage die Freigängigkeit der Gasgriffdrehhülse.

Assembly:

1. First, remove the original handlebar ends.
2. Now fit our aluminium handlebar ends to the handlebar using the M5x30 A2 cheese head bolts. Make sure that the collar sits cleanly on the handlebar end.
3. After fitting, check that the accelerator grip rotary sleeve moves freely.

